

Roubovací kleště TOP GRAFTER

UPEVNĚNÍ KLEŠTÍ KE STOLU

1. Odstraňte nejdříve šrouby, které drží kovadlinu a poté kovadlinu



2. Umístěte roubovací kleště na okraj stolu



3. Podle dírek v kleštích si vyznačte body na stůl



4. Vyvrtejte dírky vrtákem velikosti 7 mm



5. Umístěte kovadlinu zpět a upevněte ji dlouhými závitovými šrouby M6



6. Vložte šrouby do předvrtaných otvorů



7. Upevněte ze spodní strany pomocí maticek a podložek

